



POSITION FESTLEGEN

- Position festlegen. Bei Montage an einem Durchgang darauf achten, dass die Basis und das Kapitell breiter sind als das kannelierte Zwischenstück.
- Mit Wasserwaage ausrichten und anzeichnen.



- Pilasterlänge anpassen.



BASIS UND PILASTER ZUSCHNEIDEN

- Basis passend zusägen (HDPS/PU Säge).
- Bei vorhandenen Fußleisten ist ein entsprechender Ausschnitt herzustellen.





- Ist die gesamte zur Verfügung stehende Raumhöhe kleiner als 235 cm, sollte die Kürzung in der Mitte des kannelierten Zwischenstücks vorgenommen werden (zwei Schnitte). Damit wird verhindert, dass der Auslauf der Kannelüren abgeschnitten wird.
- Auf ähnliche Weise kann der Pilaster so auch verlängert werden.



- Schnittkanten mit Schleifpapier leicht brechen und vom Sägemehl befreien.



BASIS, ZWISCHENSTÜCK UND KAPITELL MONTIEREN

- Spachtelkleber ADEFIX® auf die Klebeflächen der Basisrückseite strangförmig aufziehen.
- Basis montieren.
- Bei kanneliertem Zwischenstück und Kapitell genauso verfahren.



- Die Stoßfugen und Gehrungen mit Stoßfugenkleber ADEFIX® PLUS verkleben.



- Mit Spachtelkleber ADEFIX® glatt spachteln.
- Zwischen den einzelnen Pilasterteilen muss eine Kleberfuge von mind. 2-3 mm stehen bleiben.



- Nach Trocknung (ca. 2-8 Std.) Stöße leicht anschleifen (Schleifpapier Körnung 150 oder feiner) und mit Spachtelkleber ADEFIX® nachspachteln.



- Anbindungsfugen mit Spachtelkleber ADEFIX® verfugen.



- ARSTYL® Pilaster sind werkseitig grundiert.
- Alle grundierten Produkte sowie deren Verfugung bzw. Spachtelung müssen innerhalb von 2 Wochen nach Montage endbeschichtet werden.



TIPP

Sollte im Anbindungsbereich Decke/Wand ein größeres NMC-Profil eingebaut werden, kann auf den Einsatz des Kapitells verzichtet werden. Stattdessen wird das Profil um das kannelierte Zwischenstück des Pilasters geführt, z. B. ARSTYL® Z40.